



GUANTE ANTI-IMPACTO ANTI-CORTE NITRILO
REF: EPM001

Guante de seguridad diseñado para brindar protección contra cortes, impactos, abrasión, vibración y calor, manteniendo alta destreza, agarre y comodidad para trabajos exigentes en entornos industriales

- Liner 13G anticorte (ANSI A3 / Cut C) que proporciona protección y buena destreza.
- Recubrimiento doble de nitrilo arenoso en palma para excelente agarre en superficies secas y húmedas.
- Protección antiimpacto TPR cosida en el dorso de la mano.
- Palma acolchada con refuerzo anti-perforación para mayor durabilidad.
- Refuerzo en entrepulgar con fibra resistente al corte y al fuego/calor.
- Puño con velcro de neopreno que permite un ajuste seguro.
- Alta visibilidad para mayor seguridad en el trabajo.
- Recubrimiento libre de DMF (diseño ecológico).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	EPM001
Tipo	Guante antiimpacto con protección anticorte
Calibre del tejido	13G
Material del liner	Fibra anticorte HPPE
Recubrimiento	Nitrilo arenoso doble en palma
Protección de impacto	TPR en dorso
Ajuste	Velcro de neopreno
Tallas disponibles	7 / S – 11 / XXL

DESEMPEÑO DE
PROTECCIÓN (ANSI / ISEA)

Abrasión	4
Corte	A3
Desgarro	4
Perforación	3
Corte TDM-100	C

APLICACIONES

- Minería
- Industria automotriz
- Industria mecánica
- Industria del vidrio
- Agricultura
- Mantenimiento industrial
- Manipulación de materiales